












MicroNail™



- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- RO INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
- CS NÁVOD K POUŽITÍ
- SL NAVODILA ZA UPORABO
- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

- DE
- BG
- HU
- RO
- CS
- SL
- PL





Obsah

Rozsah dodávky/Části zařízení	81
Universální	81
Přečtěte si a schovejte tento návod k použití	81
Klíč k symbolům	82
Bezpečnost	83
Účel použití	83
Bezpečnostní pokyny	83
Leštička na nehty a kontrola rozsahu dodávky	87
Obsluha	88
Vložení baterií	88
Výběr válečku	88
Přípevnění a odejmutí válečku	89
Použití leštičky na nehty	90
Tipy pro správné použití	91
Čištění a péče	91
Čištění leštičky na nehty	92
Výměna válečků	92
Poradce při poruchách	93
Služby zákazníkům	93
Technické údaje	94
Prohlášení o shodě	94
Likvidace	94
Likvidace obalu	94
Likvidace válečků	94
Likvidaci starého spotřebiče	94
Prohlášení o omezené záruce	95
Právní upozornění	96

Rozsah dodávky/Části zařízení

- | | |
|--|---|
| 1. Uzávěr | 7. Microsmooth leštící váleček (světlý) |
| 2. Hřídel | 8. Baterie, 2x |
| 3. Ochrana proti prachu | 9. Uzamčení přihrádky na baterie |
| 4. Bezpečnostní vypínač | 10. Kryt přihrádky na baterie |
| 5. Vypínač ON/OFF | |
| 6. Microsmooth vyhlazovací váleček (tmavý) | |

Universální

Přečtěte si a schovejte tento návod k použití



Tento návod k použití je pro váš MicroNail™ přístroj na leštění nehtů od InnoEssentials. Obsahuje důležité informace o uvedení do provozu a manipulaci. V zájmu zlepšení přehlednosti, MicroNail™ - přístroj na leštění nehtů je uvedený v této příručce jako „leštička na nehty“.

Přečtěte si návod, zejména bezpečnostní pokyny před použitím leštičky na nehty. Nedodržení tohoto návodu k použití může mít za následek zranění nebo poškození leštičky na nehty.

Návod k použití je založený na normách a pravidel platných v Evropské unii. Respektujte pokyny a zákony v zahraničí i pro jednotlivé země!

Uchovejte si tento návod k použití pro další použití.

Pokud předáte leštičku na nehty třetí osobě, ujistěte se, že ji předáte s tímto návodem k použití.

Klíč k symbolům

Následující symboly a signální slova jsou v tomto návodu na leštičce na nehty nebo na obalu.



VAROVÁNÍ! Toto bezpečnostní upozornění označuje nebezpečí se středním rizikem, které, pokud se mu nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.



UPOZORNĚNÍ! Toto bezpečnostní upozornění označuje nebezpečí s nízkou úrovní rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může dojít k mírnému nebo středně závažnému poranění.



OZNÁMENIE! Toto bezpečnostní upozornění označuje nebezpečí s nízkou úrovní rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může dojít k mírnému nebo středně závažnému poranění.



Prohlášení o shodě (viz část „Prohlášení o shodě“): Tento symbol označuje výrobky, které splňují požadavky směrnice CE.



Tento symbol označuje informace o recyklaci odpadů pro lepenku a papír (viz „Likvidace“).



Tento symbol upozorňuje na obecné pokyny k recyklaci.

Bezpečnost

Účel použití

Leštička na nehty je určena pro péči o nehty na rukách a nohách.

Leštička na nehty je určena výhradně pro soukromé použití.

Použití není vhodné pro profesionální použití, např. v nehtových studiích nebo lékařské pedikúře.

Nástavce by, jak je to jen možné, neměly být používány u více osob. Tím se zabrání přenosu nemocí, např. jako plíseň nehtů. Nepoužívejte leštičku na nehty venku. Leštička na nehty není hračka pro děti.

Leštičku na nehty používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu k použití. Jakékoliv jiné použití než podle určeného účelu může vést k věcným škodám.

Výrobce nebo prodejce neručí za škody způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím.

Bezpečnostní pokyny



Nebezpečí plynoucí z použití baterií!

Leštička na nehty je napájena z baterií. Nesprávné zacházení s bateriemi může způsobit zranění nebo věcné škody.

- Udržujte baterie mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že dítě spolklo baterii, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, například. přímému slunečnímu záření, otevřeným ohňům apod.
- Nenabíjejte baterie a neaktivujte baterie žádným jiným způsobem.

- Baterie nezkratujte.
- Baterie neotevírejte.
- Aby se zabránilo úniku elektrolytu z baterie, použijte do leštičky na nehty pouze baterie stejného typu.
- Je-li to nutné, vyčistěte baterie a kontakty v přístroji před vložením baterií.
- Baterie vkládejte vždy ve správné polaritě.
- Vybité baterie okamžitě vyjměte z leštičky na nehty.
- Je-li baterie v leštičce na nehty vyteklá, použijte ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie suchým hadříkem.
- Vyhněte se kontaktu kyseliny z baterie s kůží, očima a sliznicemi. Pokud jste přišli do styku s kyselinou z baterie, ihned postižené místo důkladně opláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud nechcete používat leštičku na nehty po delší dobu, vyjměte baterie z přihrádky na baterie.



Nebezpečí pro děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (např. částečně zdravotně postižených, starších osob s omezením fyzických a duševních schopností), nebo nedostatkem zkušeností a znalostí (například starší děti).

- Leštička na nehty může být použita u dětí ve věku od osmi let a starších a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnutý odborný dohled nebo byli poučeni o

bezpečném používání leštičky na nehty a pochopili vyplývající rizika.

- Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Udržujte leštičku na nehty a její příslušenství mimo dosah dětí do osmi let.
- Rozsah dodávky obsahuje malé části a balicí fólii. Udržujte děti od nich v dostatečné vzdálenosti, při požití hrozí nebezpečí udušení.



Nebezpečí poranění při neodborném zacházení!

Nesprávné zacházení s leštičkou na nehty může způsobit zranění nebo věcné škody.

- Používejte leštičku pouze na nehty na rukách a nohách, nikoliv na jiných částech těla.
- Nepoužívejte leštičku na nehty, pokud máte cukrovku, nebo špatný krevní oběh.
- Nepoužívejte leštičku na nehty u otevřených ran nebo zánětu.
- Nepoužívejte leštičku na nehty s poškozeným nebo opotřebovaným válečkem.



Nebezpečí úrazu díky rychle rotujícím částem přístroje!

Hřídel a váleček leštičky na nehty rotují vysokou rychlostí.

Pokud držíte rotující váleček příliš dlouho na jednom místě na vašich nehtech, může to způsobit vývin tepla a menší popáleniny



pod nehtem.

Dlouhé, flexibilní předměty, vlasy a textilie mohou být vtažené pomocí rotujících válečků. Čímž existuje riziko zranění a věcné škody.

- Nedržte leštičku na nehty příliš dlouho na jednom místě na vašich nehtech.
- Leštičku na nehty udržujte od vlasů, paruk a dalších dlouhých, flexibilních předmětů jako jsou např. tkaničky, nitě, textilní vlákna.



Nebezpečí věcné škody!

Nesprávná manipulace s leštičkou na nehty může způsobit poškození leštičky na nehty.

- Neponořujte leštičku na nehty do vody nebo jiných kapalin.
- Chraňte leštičku na nehty proti nárazům, extrémním teplotám a přímému slunečnímu světlu.
- Vyhněte se akumulaci tepla tím, že leštičku na nehty nebudete používat pod dekou nebo polštářem.
- Leštičku na nehty používejte maximálně 20 minut bez přestávky. Poté musíte nechat leštičku na nehty chladnout po dobu nejméně 15 minut.
- Okamžitě vypněte leštičku na nehty a přestaňte ji používat, když uvidíte stoupající kouř nebo zápach při provozování leštičky na nehty.
- CS Používejte leštičku na nehty pouze s originálním příslušenstvím.
- Neotvírejte zapečetěné části leštičky na nehty a neprovádějte žádné změny na leštičce na nehty.

- Nepoužívejte leštičku na nehty, pokud je poškozená.

Poradte se se svým lékařem před použitím leštičky na nehty, pokud máte ...

- Vyrážku na prstech rukou nebo nohou, podráždění kůže nebo kožní onemocnění jako jsou ekzémy, lupénka, atd.
- Pokud máte problémy s žilami a cévami nebo máte problémy s hojením ran.
- Máte kardiostimulátor.
- Nejste si jisti, zda je leštička na nehty pro vás vhodná.

Leštička na nehty a kontrola rozsahu dodávky



Nebezpečí poškození!

Pokud neopatrně otevřete obal s ostrým nožem nebo jinými ostrými předměty, můžete snadno poškodit leštičku na nehty.

- Při otvírání buďte velmi opatrní.

1. Vyndejte leštičku na nehty z balení.
2. Zkontrolujte, zdali je dodávka kompletní (viz **obr. A**).
3. Ujistěte se, že leštička na nehty nebo jednotlivé části nejsou poškozené. Pokud je leštička na nehty poškozená, nepoužívejte ji. Kontaktujte prosím výrobce na uvedené servisní adrese v záručním listu.

Obsluha

Vložení baterií

1. Držte leštičku na nehty rovně.
2. Posuňte uzamčení přihrádky baterie ⑩ ve směru (viz **obr. B**).
3. Sejměte uzávěr přihrádky baterie ⑨ (viz **obr. B a C**).
4. Vložte baterie ⑧ se správnou polaritou do přihrádky pro baterie (viz **obr. D**).
5. Znovu nasadte kryt na přihrádku pro baterie.
6. Věnujte pozornost správné pozici výřezu pro vypínač ON/OFF ⑤ (viz **obr. A a D**).
7. Pevně zatlačte kryt přihrádky pro baterie, dokud nezapadne na své místo.

Nyní můžete nasadit jeden z Microsmooth válečků.

Výběr válečku

Leštička na nehty je dodávána se dvěma Microsmooth válečky. Podívejte se do následující tabulky, který váleček je vhodný pro jaké ošetření.

Č.	Označení	Použití
⑥	Vyhlazovací váleček	Odstraňuje nerovnosti na nehtech
⑦	Leštící váleček	Leští nehty

Doporučujeme vždy používat první vyhlazovací váleček, a potom nehty vyleštíte s leštícím válečkem.

cs

Připevnění a odejmutí válečku



Nebezpečí věcné škody!

Microsmooth válečky jsou vyrobeny z pružného materiálu a s povrchy pro broušení nebo leštění. Pokud válečky zmáčknete, může dojít k poškození povrchu materiálu.

- Válečky nemačkejte.

Nebezpečí věcné škody!

Když chcete odstranit připojený váleček z hřídele leštičky na nehty, zatímco co je leštička na nehty zapnutá, může dojít k poškození leštičky na nehty.

- Nikdy za něj netahejte, když je leštička na nehty zapojená a váleček se stále otáčí.
- Vždy vypněte leštičku na nehty předtím, než vyměníte váleček.

Připevnění válečku

1. Vložte požadovaný váleček (6) nebo (7) na hřídel leštičky na nehty (viz **obr. A a F**).
2. Opatrně zatlačte celý váleček na hřídel.
3. Lehce protřepejte leštičku na nehty, abyste se ujistili, že je váleček pevně usazený.

Odejmutí válečku

1. Uchopte váleček (6) nebo (7) opatrně na spodním konci.
2. Vytáhněte váleček směrem nahoru od hřídele leštičky na nehty (viz **obr. A a F**).

Použití leštičky na nehty



Nebezpečí věcné škody!

Leštička na nehty je určena pro krátkodobý provoz maximálně 20 minut. Používáte-li leštičku na nehty déle než 20 minut bez přestávky, můžete poškodit ji.

- Nechejte leštičku na nehty vychladnout po dobu nejméně 15 minut.

1. Očistěte si nehty před zahájením ošetření nehtů leštičkou na nehty.
2. Vložte požadovaný váleček na hřídel **2** leštičky na nehty (viz **obr. A a F**).
3. Stiskněte bezpečnostní vypínač **4** na vypínači ON/OFF **5** směrem dolů (viz **obr. A a G**).
4. Zatlačte vypínač ON/OFF nahoru na leštičce na nehty, aby se zapnula.
5. Pohybuje válečkem bez tlaku po nehtu, který chcete ošetřit (viz **obr. H**).
Přejíždějte vždy pouze jednu až dvě sekundy přes nehet a poté zkontrolujte efekt.
6. Až budete hotovi s úpravou nehtů, nebo chcete mít delší pauzu, vypněte leštičku na nehty stiskem vypínače ON/OFF směrem dolů (viz **obr. I**).

Tip: Pokud jste nejdříve nehty vyhladili, můžete je nyní vyleštit. Chcete-li vyměnit válečky, najdete popis v části „Výměna válečků“.

Po dokončení ošetření vašich nehtů očistěte leštičku na nehty tak, jak je popsáno v části „Čištění“.

Țineți cont și de indicațiile noastre capitolul „Sfaturi pentru utilizarea corespunzătoare”.

Tipy pro správné použití

- Udělejte si čas, a to zejména pokud jste ještě nezkušený/á se zacházením leštičky na nehty.
- Dejte váleček blíže na nehet bez vyvíjení tlaku.
- Spusťte leštičku na nehty s kruživým pohybem a bez tlaku na vaše nehty.
- Udělejte si vždy krátké přestávky a zkontrolujte výsledek.
- Vždy používejte vhodný váleček pro zvolené ošetření s leštičkou na nehty (viz část „Výběr válečku“).
- Nepoužívejte leštičku na nehty příliš často, aby se zachovala stabilita vašich nehtů. Doporučujeme používat jednou za dva týdny.

Čištění a péče



Nebezpečí věčné škody!

V případě, že vystavíte leštičku na nehty kapalinám, můžete ji tak zničit. Válečky nejsou vodotěsné.

- Nedovolte, aby jakékoli tekutiny vnikly do leštičky na nehty.
- Válečky čistěte pouze na sucho.

Nebezpečí věčné škody!

Pokud používáte špatné čisticí prostředky a čisticí předměty, můžete poškodit leštičku na nehty.

- Nepoužívejte žádné drsné, agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky a čisticí předměty, např. ocelové vlny.

Čištění leštičky na nehty

Vyčistěte vaši leštičku na nehty po každém použití takto:

1. Vyjměte váleček z leštičky na nehty (viz **obr. F**).
2. Odstraňte prach z leštičky na nehty pomocí papírové utěrky, zejména z hřídele ② a z ochrany proti prachu ③ (viz **obr. A**).
3. Prach z použitých válečků otřete papírovou utěrkou.
4. Udržujte leštičku na nehty čistou a suchou a válečky v chladném a suchém místě.

Pokud je leštička na nehty velmi zaprášená, vyčistěte ji navíc takto:

1. Vyjměte z ní baterie.
2. Očistěte leštičku na nehty s mírně vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
3. Osušte leštičku na nehty suchým hadříkem nebo papírovým ubrouskem.
4. Nechejte leštičku na nehty bez vložených baterií přes noc na vzduchu zcela vyschnout.
5. Udržujte leštičku na nehty čistou a suchou a válečky v chladném a suchém místě.

Výměna válečků

- Vyměňte Microsmooth válečky tak, jak je popsáno v části „Přípevnění a odejmutí válečku“.

Vyměňte Microsmooth válečky vždy:

- po třech kompletních ošetřeních vašich nehtů na rukách a nohách,
- když se válečky jeví opotřebované,
- v případě, že válečky mají praskliny nebo jiné poškození.

cs Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme výměnu obou válečků vždy společně.

Originální náhradní díly jsou k dispozici u vašeho prodejce nebo navštivte naše webové stránky: www.silkn.eu.

Poradce při poruchách

V případě poruchy nejdříve vyzkoušejte následující pomocná opatření.

Porucha	Možné příčiny a jejich odstranění
Leštička na nehty nefunguje.	Baterie možná nejsou vloženy správně. • Vyjměte baterie a znovu je vložte.
	Baterie jsou možná vybité. • Vyměňte baterie za nové.
Leštička na nehty funguje velmi pomalu.	Baterie možná nejsou vloženy správně. • Vyjměte baterie a znovu je vložte.
	Baterie nemusí mít dostatek energie. • Vyměňte baterie za nové.
Jeden z válečků je poškozený.	• Vyměňte poškozený váleček za originální náhradní díl.

Pokud tato opatření nejsou úspěšná nebo vaše leštička na nehty musí být opravená, obraťte se na zákaznický servis Silk'n.

Nepokoušejte se sami leštičku na nehty otevřít nebo opravit. Tím by vaše záruka zanikla a mohli byste leštičku na nehty poškodit. Pouze autorizovaní servisní pracovníci Silk'n jsou vyškoleni pro opravy.

Služby zákazníkům

Pokud je vaše leštička na nehty porouchaná nebo je poškozená, nebo je nutná oprava a pro všechny další otázky kontaktujte místní zákaznický servis Silk'n:

- E-mail: silkn@inno-essentials.com

Tento návod k použití je k dispozici ve formátu PDF na adrese: www.silkn.eu.

Technické údaje

Typ:	AP-8W
Funkčnost:	Otočná vysokorychlostní leštička
Baterie:	dvě baterie LR6/AA
Spotřeba elektrické energie:	3 V DC, 3,4 W
Max. provozní doba:	20 minut, poté se musí leštička na nehty nechat 15 minut vychladnout.

Prohlášení o shodě



EU prohlášení o shodě je možné si vyžádat na adrese uvedené v záručním listu (na konci této příručky).

Likvidace

Likvidace obalu



Obal likvidujte odděleně. Lepenku a karton ze starého papíru odevzdejte do sběru recyklovaných materiálů.

Likvidace válečků

Váleček zlikvidujte v souladu s platnými předpisy k likvidaci ve vaší zemi.

Likvidaci starého spotřebiče

(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém recyklovatelného sběru)



Starý spotřebič nesmí do běžného komunálního odpadu!

Pokud již leštičku na nehty nelze dále používat, **je každý spotřebitel ze zákona povinen starý přístroj odevzdat odděleně od komunálního odpadu**, např. na sběrné místo ve vaší obci/čtvrti. To zajišťuje, že staré spotřebiče budou řádně recyklovány a vyhnou se negativním dopadům na životní prostředí. Proto jsou elektronické přístroje označeny přílehlým symbolem.



Baterie a akumulátory nesmí do komunálního odpadu!

Jako spotřebitel jste ze zákona povinen všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky* nebo ne, odevzdat ve sběrném místě ve vaší obci/čtvrti nebo obchodě tak, aby mohli být likvidovány šetrně k životnímu prostředí.

Odevzdejte baterie a akumulátory pouze vybité ve vašem sběrném místě!

* s označením: Cd = kadmium,

Hg = rtuť, Pb = olovo

Prohlášení o omezené záruce

Tento produkt v souladu s evropskými předpisy a zákony má záruční dobu 2 roky. Záruka na tento výrobek se vztahuje na technické vady způsobené při výrobě. Poškození v důsledku vniknutí vody, jsou z této záruky vyloučeny.

Pokud byste chtěli využít tuto záruku, kontaktujte prosím náš zákaznický servis. Ten může být schopný pomoci vyřešit váš problém, aniž byste museli produkt vrátit prodejci nebo vašemu servisnímu centru. Náš zákaznický servis vám vždy rád pomůže!

Právní upozornění

Copyright 2014 © InnoEssentials International.

Všechna práva vyhrazena.

Verze dokumentu: 1412_007_EU3

Společnost InnoEssentials International si vyhrazuje právo změnit výrobky nebo specifikace s cílem zlepšit jejich výkon nebo spolehlivost nebo zjednodušit výrobu.

Informace poskytnuté společností InnoEssentials International v tomto návodu k použití jsou přesné a spolehlivé v době zveřejnění podle našeho nejlepšího vědomí.

Nicméně společnost InnoEssentials International nenese žádnou odpovědnost za použití těchto informací. Použití nezahrnuje žádné implicitní ani jinak udělené licence podle jakéhokoli patentu nebo patentového práva společnosti InnoEssentials International.

Tento dokument nesmí být použitý bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti International InnoEssentials za jakýmkoli účelem a jakýmkoli způsobem a to buď mechanicky nebo elektronicky kopírovaný, ukládaný, reprodukováný nebo přenášený. Produkt, technické údaje a informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost InnoEssentials International vlastní patenty, patentové přihlášky, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví, vztahující se k obsahu a předmětům v tomto dokumentu.

Vlastnictvím tohoto dokumentu nevzniká žádné právo licence na tyto patenty, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví. Veškeré licence vyžadují odpovídající písemné prohlášení společnosti InnoEssentials International.